

Manual del Usuario

MANUAL DEL USUARIO

LICUADORA DE ALTO DESEMPEÑO



MODELO: WB -5700

MOTOR INDUSTRIAL DE ALTA VELOCIDAD

Licuadora WB - 5700




PREFACIO

Le agradecemos su preferencia.

Este producto esta manufacturado con un motor de alta velocidad y con tecnología de precisión.

Lea este manual cuidadosamente antes de operar este producto para así facilitar sobre el uso, mantenimiento, seguridad y eficiencia de su licuadora (tritrador de hielo).

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



CARACTERÍSTICAS

- 1.- Licuadora multi-usos. Incluye manual de operaciones con fotografías ilustrativas
- 2.- Motor industrial de alta velocidad, de gran eficiencia y potencia
- 3.- Doble protección eléctrica: Protector por sobre corriente y protector térmico.
- 4.- Cuchillas de acero inoxidable y reforzadas
- 5.- Vaso plástico transparente de alta calidad y para alto impacto
- 6.- Interruptor de seguridad que permitirá la operación únicamente con el vaso instalado sobre la base del motor.

FUNCIONES

Esta licuadora (tritador de hielo) esta equipado con un potente motor de 25,000 Rpm.

Alimentos secos o frescos pueden ser procesados rápida y eficientemente sin que pierda sus propiedades nutricionales ni sus sabores, lo cual resulta un utensilio profesional para el uso de las familias modernas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUCHILLAS

Para triturar el hielo, disponibles para cubos de hielo y hielo en escarcha.

Para productos secos: Granos de café, carne etc.

Para productos frescos: Bebidas naturales, hierbas, jugos de frutas, etc.


Para moler granos de soya, agua y azúcar y obtener directamente leche de soya.



- En modalidad de velocidad baja es útil como licuadora sencilla.
- En la modalidad de uso como triturador de hielo esta apto para operar en uso constante con descansos breves de tiempo. En operación no continua (a intervalos de tiempos cortos) no es necesario dejar descansar el equipo.

Cuando utilice el compactador de la licuadora (triturador de hielo).


1.- Quite la tapa plástica primero y luego inserte el compactador como se muestra en la figura.



PRECAUCION!!!!

No esta permitido introducir dentro del vaso de la licuadora utensilios metálicos tales como cubiertos, tenedores, cucharas, etc.

Para prevenir el riesgo de lesiones con las cuchillas, no limpie el interior del vaso con las manos; mejor use cepillos plásticos para un mejor lavado.



PRECAUCIONES

- 1.- Antes de operar el equipo asegúrese de haber insertado correctamente el vaso de la licuadora sobre la base del motor.
- 2.- Sostenga el vaso de la licuadora cuando energice el motor debido a que nuestro motor es muy potente; en suma, asegure el vaso en la base del motor.
- 3.- No utilice el compactador mientras gira las cuchillas mejor introduzca el compactador en la tapa y coloque la tapa sobre el vaso de la licuadora.
- 4.- Para prevenir accidentes con las cuchillas cuando el vaso este insertado a la base del motor, NO introduzca sus manos para sacar los alimentos, Mejor retire el vaso y vacíe los alimentos en otro recipiente.

Manual del Usuario

- 5.- Antes de verter los alimentos ya procesados, retire primero el vaso de la licuadora de la base del motor.
- 6.- Siempre apague el interruptor (apagado /encendido) antes o después de operar el equipo.
- 7.- Si utiliza el interruptor de pulso solamente, entonces coloque la tapa sobre el vaso ya que puede salpicar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1.- Desconecte el cable de alimentación cuando el equipo no este en uso.
- 2.- Solo puede usted retirar la tapa cuando las cuchillas se hayan detenido completamente.
- 3.- Para la limpieza, siempre desconecte el cable de alimentación.
El vaso de plástico y la base del vaso se pueden lavar por separado
- 4.- Nunca trate de sumergir la base del motor en el agua ni trate de lavarlo en la lava trastes.
- 5.- Cuando use la licuadora retire a los niños del lugar para prevenir cualquier riesgo de accidente.

Si el cable de alimentación sufre cualquier desperfecto, este debe ser remplazado por el fabricante, su técnico de servicio calificado o personal similar, a fin de prevenir riesgos de accidentes.

MANTENIMIENTO

- 1.- Durante la limpieza y el mantenimiento siempre desconecte el cable y apague el interruptor principal.
- 2.- Limpie la tapa y el vaso con una esponja y/o trapo húmedo.
- 3.- No limpie el interior de vaso, a menos que las cuchillas hayan sido retiradas.
- 4.- Limpie la base giratoria y el motor con un trapo seco.
- 5.- Cuando existen manchas no muy fáciles de limpiar, use un detergente suave, enjuague y luego limpie con un trapo seco.



PRECAUCIÓN: LAS PARTES QUE SE MANEJAN A CONTINUACIÓN SON SUMAMENTE FILOSAS POR LO QUE SE RECOMIENDA GUANTES DE PROTECCIÓN Y TENER BASTANTE CUIDADO EN EL MANEJO DE ESTAS CUCHILLAS



En el caso de querer quitar las cuchillas para cambiarlas o lavarlas se deberá proceder de la siguiente forma:

- 1.- Deberá sujetar con una mano el vaso y con la otra la base de metal de la licuadora, gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj como se muestra en las siguientes figuras.




Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

2.- Para colocarlo nuevamente siga los siguientes pasos:

Coloque un guante en la mano para detener las cuchillas, y con la otra mano gire la base de metal de la licuadora en el sentido de las manecillas del reloj, con esto quedara apretada la cuchilla con la base como se muestra en las figuras:



Fig.1



Fig.2




Fig.3

Si la contraparte de la cuchilla esta un poco apretada usted puede usar una llave de 7/16 (ó llave perica) para ayudar a aflojar y retirar las cuchillas.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la licuadora no funciona, revise lo siguiente:

- 1.- Asegúrese de haber insertado la clavija en el contacto eléctrico
- 2.- Asegúrese de que no este disparado o quemado el fusible de la instalación eléctrica.
- 3.- Asegúrese de que exista energía eléctrica en su instalación
- 4.- Revise el interruptor térmico debajo de la base del motor y restablezca oprimiendo firmemente el pulsador.

Sí después de haber revisado estos puntos la falla continua, favor de llamar a servicio técnico, y no trate de destaparlo usted mismo.

Póliza de Garantía

Euroquip S.A. de C.V., garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento por el término de un año a partir de la fecha factura del distribuidor.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva la garantía es necesario enviar esta póliza sellada por la casa vendedora y copia de la factura de compra expedida por la misma.
2. Deberá enviar el equipo a nuestro taller de servicio en la dirección abajo indicada, los gastos de envío serán por cuenta del cliente.
3. Si se solicita servicio técnico en sitio, el cliente deberá cubrir con anticipación el costo de los viáticos para la visita, este costo será proporcionado llamando a la línea abajo indicada.

LIMITACIONES:

No será válida la garantía en los siguientes casos:

- a. Si el equipo no ha sido operado conforme al manual del usuario.
- b. Si el equipo ha sido reparado por personas no autorizadas por **Euroquip, S.A. de C.V.**
- c. Si el equipo presenta mal funcionamiento por cualquier tipo de fenómenos naturales, tal como incendio, descargas eléctricas, inundaciones, etc.
- d. Si el equipo ha seguido operándose aún cuando la falla sea temporal.
- e. Si el equipo ha rebasado el periodo de garantía establecido al inicio de esta póliza.
- f. Si la póliza presentada no corresponde con los datos del equipo.

Producto: Licuadora	Marca: BULL
Modelo: WB - 5700	No. de Serie:
Distribuidor:	
Teléfono:	Fecha de Venta:

Euroquip S.A. de C.V., Misión de Landa No.1, Parque Industrial


Bernardo Quintana, El Marques, Querétaro C.P. 76246,

Tel. 01 (442) 221-5455 Ext. 108, 113, fax 109

Licuadora WB - 5700



DIAGRAMA ELECTRICO



ESPECIFICACIONES

MODELO	WB - 5700
Voltaje	110Vac, 60 Hz
Capacidad	1,85 Litros
Potencia	1390 W
Peso	5,5 Kg
Temperatura de protección	115 °C
Dimensiones del producto (mm)	270 (FRENTE) X 240 (FONDO) X 239 (ALTO)
Protección	Interruptor de seguridad, Protector térmico para el motor

NOTAS: ESTAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS POR

MODIFICACIONES AL PRODUCTO .

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA.